
DAINICHI

7"IL-E-7- FIN-182F

取扱説明書



お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ◆お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。
- 取扱説明書はご使用になる方がいつでも取り出せる 場所に、保証書と共に大切に保管してください。





目次

ご使用前	女主のためにあすおううへたさい 1 各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用方法	運転開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
点検・その他	日常の点検・手入れのしかた15保管のしかた(長期間使用しない場合)…17故障・異常の見分け方と処置方法18保証・アフターサービス21部品交換について21定期点検のおすすめ…22仕様…22

部品のご注文について………… 裏表紙

安全のために必ずも空りください......

[強制通気形開放式石油ストーブ]

で使用前

安全のために必ずお守りください

ご使用前

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷 を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想 定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷 を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示し ています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う 可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

(マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています。)









このマークは、してはいけない「禁止」を表しています。





このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



ガソリン厳禁

警告(WARNING)

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこん ろ用ボンベなどを温風のあ たるところに放置しないで ください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発 し、危険です。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの(ベ ンジン、シンナー)、スプレー、 化学薬品などを使用しない でください。

火災や故障の原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。



/!\ 警告(WARNING)

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や燃焼空 気取入口をふさがないでください。

異常燃焼や火災の 原因になります。





換気必要

換気せずに使用しつづけないで ください。

酸素が不足すると不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒 になるおそれがあります。 窓の凍結、地下室など換気が十

分に行えない場所では、使用し ないでください。



⚠ 注意(CAUTION)

設置

可燃物との距離を離す

図に示すストーブの周囲には可燃物 や障害物を置かないでください。 火災の原因になります。



カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものの そばなどでは使用し ないでください。 火災が発生する おそれがあります。



人があたたまる目的以外使用禁止

衣類の乾燥や、動・植物の育成・ 栽培、人のいない場所では 使用しないでください。 予想しない事故が発生 するおそれがあります。





次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- カーテンなど可燃物のそば
- 振動の激しい場所 水平でない場所、不安定 な場所
- 不安定な物をのせた棚 などの下
- 風のあたる場所、部屋の 出入口、屋外 ○ 人のいない場所
- (温室、飼育室など) ○ 可燃性ガスの発生する場所

またはたまる場所

火災の原因になります。

- 窓の凍結などのため、換 気が十分に行えない場所
- 換気設備のない場所
- 暖炉や押し入れなど、ス トーブが囲われる場所
- ほこり、湿気、金属粉の 多い場所
- 標高1,000m以上の高地



不完全燃焼の原因になり ます。

- 直射日光のあたる場所 理・美容院、クリーニング
- 店、はんだ付け作業所、メ ッキ・塗装工場などスプレ ーや化学薬品を使う場所

故障や予想しない事故が 発生する原因になります。

安全のために必ずお守りください

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

2 使用時

移動に注意

ストーブを移動するときは、 火を消して、傾けないように 静かに運んでください。

灯油がこぼれる と火災の原因に なります。





エアフィルターは 必ず使用

エアフィルターを取り外した 状態では使用しないでくだ さい。

内部にほこりがたまり、異常 燃焼の原因



異常燃焼のおそれがありま

差し込む

さい。

異常時使用禁止

用しないでください。

におい、すすの発生、炎の色

など異常を感じたときは使

電源プラグは確実に

電源プラグはコンセントに

根元まで確実に差し込み、傷

んだプラグやゆるんだコン

セントは使用しないでくだ

ぬれた手での抜き差しはし

火災の原因になります。

シリコーン配合製品 を使用しない

ストーブを使用している部屋 や隣接する部屋ではシリコー ン配合製品(ムース・クリーム・ 液体スプレーなどの枝毛用 ヘアートリートメント類、つや 出し剤や、防水スプレーなど) を使用しないでください。

異常燃焼のおそれや着火ミス、

途中消火、換気ラ ンプ点滅などの 原因になります。



電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加 えたり、重い物をのせたりし ないでください。また、ガー ドなどの高温部に近づけた り、束ねたまま使用しないで ください。電源プラグを抜く ときは、コードを持って引き 抜かないでください。

火災や感電の原因になります。



ないでください。 感電の原因に





小さいお子さまに特にご注意いただきたいこと

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、ガード などの高温部に手などふれいでください。 ないでください。

やけどのおそれがあります。



温風に直接あたらない 温風に直接長時間あたらな

低温やけどや脱水症状にな るおそれがあります。



本体内に指や異物を 入れない

ガードや放熱筒など本体の 中に指や可燃物・針金などの 異物を入れないでください。 けがややけどを負ったり、火 災・感電のおそれがあります。



⚠ 注意(CAUTION)

3 給油時

油量計の「満」を超えての給油厳禁

バーナ部に灯油をかけないで

油量計の「満」を超える給油 はしないでください。 誤って灯油があふれ、

ストーブ本体内に多量に こぼれたときは、使用しな、パ いでください。

火災の原因になります。

給油時、バーナ部に灯油をかけ

ないように注意してください。

誤ってかけてしまったときは

使用を中止し、お買い上げのと

そのまま使用しつづけると

販売店にご相談ください。

火災の原因になります。



給油時消火

給油は必ず消火し、本体が冷えてから行って ください。給油ロフタは確実に閉め、こぼれ た灯油は完全に拭き取ってください。

火災のおそれがあります。







居室内給油禁止

給油は必ず火の気のないところ で行ってください。

火災のおそれがあります。

変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、 不純灯油(汚れた灯油、水の混じつ ている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。

4 点検・手入れ・保管・廃棄

ほこりの除去

エアフィルターは、週1回以 上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどが付着す ると異常燃焼のおそれがあ ります。



分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しない でください。不完全な修理や 改造は危険です。



保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、保 管するときは、必ず灯油を 抜き、傾けたり、横倒しの状 態で保管しないでください。 火災のおそれがあります。







長期間使用しないとき は電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。 火災や予想しない事故の原 因になります。



電源プラグのお手入れを する

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去して ください。

湿気などで絶縁 不良になり、火災 の原因になります。



廃棄するとき

れがあります。


ストーブを廃棄するときは、 必ず油タンク内の灯油を抜 き取ってください。 17ページ 灯油が入ったまま 廃棄すると、リサ イクルの際、思わ ぬ事故になるおそ



ご使用前

各部のなまえ

外観図




運転中高温になる部分(ご注意ください)

(点) 点検・手入れが必要な部分


表示部・操作部





効果的に使用するために





- ○温風は全方向に吹き出しますので、周囲 に温風の循環を妨げるような障害物を置 かないようにしてください。
- ○部屋の中央で使用すると、空気の循環が 良くなり、効果的です。

排気筒の取り付け



○開放店舗等以外でご使用になる場合は、 煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を 取り付けるか、排気フードのある場所で ご使用ください。

> 排気筒取付セット 3,675円 (本体価格 3,500円) ※煙突は含まれていません

か守りください



○ 排気筒取付セットのご購入・取り付けについて はお買い上げの販売店などにご相談ください。 指定外のものを使ったり、誤った取り付けを すると燃焼不良や火災の原因になります。

使用前の準備

ご使用前

使用する場所・使用前の準備

ストーブのセット


取扱説明書



梱包材等を取りのぞき、ストーブを取り出す



置台を取り出し、置台足の位置に合わせ、 ストーブを置く





お守りください

○梱包材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

使用前の準備

運転開始前の準備と確認



水平な場所に設置する

ストーブが傾いた状態では使用しないで ください。

予想しない事故が発生するおそれがあり ます。



タンクの周囲に油漏れがないか、置 台に油のたまりがないか、よく確認 する




ストーブの周辺に障害物や可燃物が ないか確認する



電源プラグをコンセント(100V) に差し込む





お守りください

○200 V電源には絶対に差 し込まないでください。 火災、感電、故障の原因 になります。

○夕コ足配線はしないでく ださい。 火災の原因になります。



使用前の準備

ご使用前

燃 料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混入した灯油など)は、絶対に使用しないで ください。

異常燃焼や故障の原因になります。

灯油とガソリンの見分け方

指先につけて、息を吹きかけてください。 (火の気のないところで)

灯油の場合	ガソリンの場合
O Final Control of the Control of th	X - Live
濡れたまま	すぐ乾く

■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に 保管する。
- ○容器のフタをしっかり閉める。
- ○容器は必ず灯油専用のものを使用する。 (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります。)




変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油

- ○昨シーズンより持ち越したもの。
- ○高温の場所で長期間保管したもの。
- ○日光のあたる場所で長期間保管したもの。
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの。
- ○容器のフタが開けてあったもの。

変質灯油の見分け方

水より少しでも色 がついていたり、 すっぱいにおいの するものは変質灯 油です。



■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら 油、機械油、重油、軽油、灯油添加剤など)が ほんの少しでも混入したもの。
- ○水やごみがわずかでも混入したもの。
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの。



変質灯油や不純灯油を 使用したときの症状

- ○においが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 11ページン
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。

万一変質灯油や不純灯油を 使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油でタンクを洗 ってからご使用ください。 17ページ
- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。 少しにおいがしますので、換気を十分に √行ってください。
- ○それでも直らないときは修理が必要となり ます。お買い上げの販売店にご相談くださ い。 **21**ページ



○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外と なります。

給油のしかた





満を越えな、

いように

給油口フタを外し、市販の給油ポンプを 給油口に奥まで差し込む





- ○油フィルターは必ず使用してください。使用しないと タンク内に不純物が混入し、故障の原因になります。
- 油量計の「満」を超えないようゆっくり と給油する
- 必ず給油ロフタを確実に閉める 給油口のまわりにこぼれた灯油はよく拭 き取る



○ 別売りのオイルパスを用意しています。オイルパス をご使用されますと給油タンクから直接灯油を供給 できます。オイルパスのご購入・取り付けについて はお買い上げの販売店などにご相談ください。



-9-

便用方法

室温の調節

運転停止

運転開始・自動運転と手動運転

○タイマー 安定温度/火力 ● 換気 88 88 *(*1秒押し ● 水検知 運転ランプ 点滅:消臭消火 ○自動○手動 温度/火力設定 消臭消火ランプ 自動/手動切換ボタン 運転 運転 入/切スイッチ 手動 入/切 タイマー合せ タイマー合せボタン



自動/手動運転

手動ランプ

自動ランプ

温度/火力設定ボタン

運転 入/切スイッチを押す

運転停止中に 🍙 🕍 🥌 🥍 運転 入/切 を押す

○運転ランプが点灯します。

○設定温度と室内温度が表示します。 室内温度は1℃から表示し、0℃ 以下のときはしっを表示します。



約80秒後に着火します。

自動運転と手動運転の2通りがあります。 自動/手動切換ボタンを押すことによってお好 きな使い方をお選びいただけます。

●自動 ○手動



●自動運転

ご希望の温度になるよう、ストーブが火力を (自動ランプ点灯) 自動的に選んで運転。

●手動運転

常に設定した火力で運転。(手動ランプ点灯)



○初めてご使用のときや、電源プラグを 抜いた場合は、自動運転になります。

※炎の状態を確認する……ときどき燃焼状態を確認してください。

○正常燃焼



○青い炎で燃焼する ときどきチラチラと赤い 炎がでることがあります が、異常ではありません。 /空気中のほこりが燃え、 るためです。



○青い炎の中に常に黄色い 炎が現れる。

処置を行ってください。 20ページ

室温の調節・運転停止

室温 の調節



●自動運転



温度/火力設定ボタンを押し、 お好みの温度に調節する

温度は12~30℃の範囲と、 6(常に小 火力)、H1(常に大火力)に設定できます。



を押す

●手動運転



温度/火力設定ボタンを押し、 お好みの火力に調節する

火力は1~10の10段階で設定できます。 数が大きいほど火力は大きくなります。



ピッ

- ○温度/火力設定ボタンは、押しつづけると早送りができます。
- ○狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは秋口や春先など外気温が比較的高い ときに室温が設定温度より上がることがあります。あついと感じたときは運転を停止して
- ○室内温度表示は室温平均温度のめやすです。設置方法などにより温風の循環が影響し必ず しも寒暖計の温度と一致しないことがあります。

転停止





運転 入/切スイッチを押す (表示部が消灯)



○ 約5秒間、**消臭消火ランプ**(**赤**)が点滅します。



約5秒後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

消臭機能

○消火時に発生するにおいの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。 運転 入/切スイッチを押すと、約5秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火 します。このとき消臭消火ランプ(赤)が点滅し、消臭機能が動作している ことをお知らせします。



○運転入/切スイッチを押してから、約5秒後に「カタン」という電磁弁が 閉じる音がしますが、異常ではありません。

また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。



お守りください

○ 消火は必ず運転 入/切スイッチで行い、運転停止後3分間は電源プラグを抜かないでください。 電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと故障の原因になります。


タイマ

運転の使い方

使用方法

運転の使い方

タイマー運転の使い方



-運転をセットする

運転 入/切スイッチを押す (運転中は押す必要ありません)



○運転ランプが点灯します。

温度/火力設定ボタンで設定温度・火力を合わせる



タイマーボタンを押す (ピッとなるまで約1秒押しつづける)



- ○運転が停止し、タイマーランプが点灯します。
- ○タイマー運転開始までの時間が表示されます。 初めてご使用のときや電源プラグを抜いた場合 は、12:00 を表示します。

○ タイマーセットをしてから運転 入/切スイッチまたは、タイマーボタンを押すと、タイマー 運転が解除されますので、ご注意ください。

タイマー合せボタンを押し、時間を合わせる







○ **タイマー合せボタン**を押しつづ けると早送りができます。

- ●何時間後に運転開始させたいかを計算し、時間を合わせる。 時間は最大24時間後まで10分単位で合わせられます。
- ●設定した時間はマイコンに記憶されますので、次回セット時に便利です。

《例》

現在時刻……午後10時

タイマー運転を開始させたい時刻




タイマー運転を開始するまでの時間

.....8時間30分後に合わせる

- 設定した時間になると運転開始
 - ●安全のため、タイマー運転開始後約1時間で自動消火します。
 - ●消火直前、5分前、10分前に電子音でお知らせします。



タイマー運転中





○ タイマーランプが 消灯し、運転を継 続します。



○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときや、地震があったときは、もう1度 1 からセットし直してください。

日常の点検・

手入れのしかた

点検・その他 日常の点検・手入れのしかた

定期的に次の点検・手入れを行ってください。



点検・手入れを行うときは、次のことを必ず守ってください。

運転を停止する

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を 停止させ、本体が冷えてから電源プラグ を抜き、点検・手入れを行ってください。 火災ややけどのおそれがあります。



本体の汚れを拭き取るとき、シン ナー・アルコール類は使用しない

○特に汚れのひどい部分は、うすめた中性 洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。 本体をベンジン・シンナーなどで拭かな いでください。






ご使用のたびに



本体の周辺に可燃物はないか



油漏れ、油のたまり、油のにじみは ないか

異常があるときは使用を中止し、お買い上 げの販売店にご相談ください。





本体のごみやほこりを拭き取る



異常燃焼をおこしていないか

異常があった場合は20ページの処置方法に 従ってください。







週に1回以上は



エアフィルターのほこりを取る





1ヶ月に1回以上は


対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブをゆすると消火するか確 認してください。消火しない場合は修理が 必要ですので、お買い上げの販売店にご相 談ください。 21ページ





ファンガードのほこりを取る



油フィルターがごみで目づまりしていないか

きれいな灯油ですすぎ洗いして、ごみ等を取りのぞいてください。



洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった 販売店にご相談ください。

洗浄後の灯油を使用すると故障の原因となります。

点検・その他 保管のしかた (長期間使用しない場合)

故障・異常の見分け方と処置方法

次の手順に従ってストーブを保管してください。

- 1 コンセントを抜き、電源コードを束ねる
- タンク内の灯油をすべて抜く

油フィルターを取りのぞき、市販の給油 ポンプなどで、タンク内の灯油をすべて 抜き取ってください。

○抜き取りが悪い



給油ポンプの先をカットし、抜き取りや すいようにしてください。



○ **別売のスポイトを用意しています**。スポイトをご使用されますと、市販の 給油ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすくなります。 スポイトの購入をご希望される場合はお買い上げの販売店にご注文ください。

スポイト 420円 (本体価格 400円)

油フィルターとエアフィルターの掃除をする

16ペ-ジ

ストーブ本体の汚れを拭き取る





ストーブを箱に入れる ストーブは、湿気の少ない場所に保管してください。



お守りください

- ○ストーブを傾けたり、横倒しにしないでください。 油漏れなどにより、火災のおそれがあります。
- タンク内の灯油は完全に抜き取ってください。 灯油が残っていると変質し、故障の原因になります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管しないでください。何らかの原因で運転 スイッチが入ってしまうと火災のおそれがあります。

修理を依頼する前に



次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

○着火時

症	原	
すぐ着火しない	○予熱時間が約80秒必要です。 ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。	
初めて使用するときや 灯油がなくなり、再び着 火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。	
着火時、「カタン」と音が する	着火時の動作音です。 異常ではありません。	


○燃焼時・消火時

症状	原
初めて使用するとき煙 やにおいが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。しばらくの間、部屋の換気をしながらご使用ください。 1時間ほどでおさまります。
炎の色がピンク、また はオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシ ウム分による反応です。
炎の色がときどきチラ チラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
室温を高めに設定して も室温が上がらない	部屋が広すぎる場合に起こります。
室温を低めに設定して も室温が下がらない	狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは外気温が比較的高いときに室温が設定温度より上がることがあります。そのときは運転を停止してください。
室内温度表示が部屋の寒暖計と一致しない	室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより 温風の循環が影響し必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことが あります。
運転中または消火直後 に「ポコ」、「パキッ」な どの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約5秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。 異常ではありません。

点検・その他 故障・異常の見分け方と処置方法

●異常の原因と処置のしかた

何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現われたときは、適切な処置を行ってください。



表示部(エラー表示)	原 因 (安全装置)	処 置 方 法
全消灯	ー時停電した、または電源プラグ が抜けかかっているため、自動消 火した(停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し 込み、 運転 入/切スイッチ を押し直す。
EOI	地震(約震度5以上)や強い振動、 衝撃を受けたため、自動消火した (対震自動消火装置が作動)	周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認した後、 運転 入/切スイッチを押し直す。
E 02'	 ○ 灯油がなくなった ○ 着火ミスしたり、タンク内に水やごみがたまったため、自動消火した	<灯油がないとき> タンク内に灯油を給油する。 10<-√3
E 03	(燃焼制御装置が作動) (点火安全装置が作動)	タンク内の水やごみを取りのぞき、 運転 入/切スイッチ を押し直す。 <mark>20<></mark>
E 07	室温が異常に高温(40℃以上)に なったため、自動消火した (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転 入/切スイッチを押し直す。
E 09	ストーブの上部が過熱した (過熱防止装置が作動)	使用を中止し、お買い上げの販売店に ご相談ください。
<i>€ 1</i> 3	密閉した部屋で使用した場合、不 完全燃焼(部屋の空気の異常状態) を防止するため、自動消火した (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから 運転 入/ 切スイッチ を押し直す。 (使用中は必ず1時間に1~2回換気する)
- 冰 水検知	タンク内に水がたまった (水検知装置が作動)	タンク内の水を取りのぞき 運転 入/切 スイッチを押し直す。 20<->>
運転ランプ点滅	運転 入/切スイッチ が押しつづけ られたため、自動消火した	表示・操作部周辺の障害物を取りのぞき、コンセントを入れ直してから 運転入/切スイッチ を押し直す。
F [[[] ~ F]	修理・点検が必要な故障です	表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 214-3

症状	原 因	処 置 方 法		
	タンク内に水がたまっている	タンク内の水を取りのぞく。下記メモ参照		
火力が上がらない	変質灯油・不純灯油を使用した	○灯油を抜き、きれいな灯油でタンク を洗う。 ○着火・消火を5回程繰り返す。		
異常燃焼を起こす	変質灯油・不純灯油を使用した	(少しにおいがしますので、換気を十) 分に行ってください。 10ペ-シ 下記メモ参照		
11 ページ	部屋の換気が不十分	換気を十分に行う。 2ページ		
	エアフィルターにほこりがたまった	エアフィルターの掃除をする。 16ページ		
	灯油がなくなった	給油する。 10 <->		
においが強い	変質灯油・不純灯油を使用した	灯油を抜き、きれいな灯油でタンクを 洗う。 10<>		
	灯油がこぼれたり、漏れている	使用を中止し、お買い上げの販売店に ご相談ください。 21 ペーシ		

処置を行っても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 21√->> 故障したまま使用しつづけると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

XE

タンク内への水混入について

- タンクに直接水を混入しなくても、設置 場所の温度変化などで結露によりタンク 内に水がたまることがあります。
- タンクに水が混入した場合は、水検知が 作動(水検知ランプ点滅)し、異常停止し ます。すみやかにタンク内の水を完全に 抜き取ってください。

市販の給油ポンプ タンク内の水 をすべて抜く

タンク内の水やごみの取りのぞき方

故障

異常の見分け方と処置方法

その他

●保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡しします ので、記入内容をお確かめのうえ、内容を よくお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間は、お買い上げ日から本体1年間 です。なお、保証期間中でも有料となるこ とがありますので、保証書をよくお読みく 10ペ−ジ ださい。

2 補修用性能部品について (

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- ○本ストーブの補修用性能部品は、製造打切り 後6年保有しています。

ご不明な点に関するご相談は

次のようなことでお困りのときは、アフタ ーサービスご相談窓口にご相談ください。

裏表紙

- ○使用方法がよくわからない
- ○お手入れ方法がよくわからない
- ○異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれるお店がわか らない

(の) 修理を依頼するときは()

- ○「故障・異常の見分け方と処置方法」に従っ てお調べください。 18ページ 19ページ 20ページ
- ○処置を行っても直らないときは、ご使用を 中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。 その際は、次の事項をご連絡ください。

名:ダイニチブルーヒーター 型 式 の 呼 び: 22ページ 仕様 に記載

お買い上げ日:保証書に記載

状:エラー表示など、できる 症

だけ詳しく

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示くだ さい。保証書の規定に従って、販売店が修理 させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によ り有料修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成され ています。

お守りください

○修理などでストーブを移動する場合 は、必ずタンク内の灯油を抜いてくだ さい。灯油がこぼれると火災の原因 になります。 **17**ペ−ジ

部品交換について

部品交換が必要な際は、お買い上げの販売店、 または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行 う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、 または技術講習会修了者(点検整備士)のい る販売店などにご依頼ください。

お守りください

○ストーブの修理・部品交換は、 お客様個人では絶対に行わ ないでください。 けがややけどのおそれがあ ります。



2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。

点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。

未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または 修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会 修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

愛情点検

長年ご使用のストーブの点検を!



・油漏れする こんな ·強いにおいがする 症状は

・運転中、異常な音がする ありま せんか ・その他の異常や故障がある ご使用 中止

故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセ ントから抜き、お買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

定期点検のおすすめ

仕

点検

その他

様 仕

型式の	呼び	FM-182F
種 類		気化式・強制通気形・強制対流形
点 火	方 式	ヒーター点火
使 用	燃料	灯油(JIS 1 号灯油)
燃料消費量	最大	1.70 L/h
燃料用貝里	最 小	0.544 L/h
暖房出力	最大	17.5 kW
吸厉凹刀	最 小	5.60 kW
騒 音	大火力	50 dB
(正 面)	小火力	37 dB
油タンク	容量	19.0 L
燃焼継続時間	大火力	11.2 時間
然然和他们可且	小火力	34.9 時間
標準適室	木造	72.5 m² (44畳)まで
凉 羊 旭 主	コンクリート	100.5 m² (61畳)まで
外 形 寸 法 置台込		724 mm×507 mm×581 mm
高さ×幅×奥行 本体		724 mm×471 mm×548 mm
質	量	約19.0 kg
電源電圧及び	び周波数	100 V 50/60 H z
定格量	大消費電力	950/950 W(点火初期に短時間発生)
消費電力	焼時	435/435 W(大火力時)
消	費電力	205/205 W(小火力時)
電流ヒュ	ズ	5 A
安全	装 置 [停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、
× ± ;	火	点火安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置
その他の)装置	室温異常高温防止装置、水検知装置
付 属	品	置台

部品のご注文について

次の別売部品と補修用性能部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は型式の呼び、部品名をはっきりとお伝えください。





この価格は本ストーブ用です。

また、価格は予告なく変更することがあります。

その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。



〒950-1295 新潟市南区北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

東京営業所	〒101-0021	千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル	☎ 03(3258)3841(代)
大阪営業所	= 564-0044	大阪府吹田市南金田2-6-6	☎ 06(6330)1431(代)
仙台営業所	= 984-0015	仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621代
新潟営業所	= 950-1295	新潟市南区北田中780-6	☎ 025(362)1140代
高崎営業所	₹370-0043	群馬県高崎市高関町345	☎027(328)0501代
宇都宮営業所	∓ 320-0838	宇都宮市吉野2-1-12	☎ 028(636)9411代
名古屋営業所	∓ 461-0040	名古屋市東区矢田1-3-33 第一生命ビル	☎ 052(721)6677代)
広島営業所	= 731-0137	広島市安佐南区山本1-4-25	☎ 082(875)8851(代)
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-4-11 シティコート中陽	☎092(474)0731代

ご不明な点に関するご相談

アフターサービスご相談窓口 (**通話料無料**)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

<受付時間>

11月~ 1月 9:00~19:00 土は~17:00まで、 日・祝日・年末年始は休み

2月~10月 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日は休み)

ダイニチ工業株式会社におけるお客様の個人情報 のお取り扱いについて

- 1.ダイニチ工業株式会社(以下「弊社」)は、お客様の個人情報をお客様からのご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- 2.次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①修理やその確認業務を委託する場合
 - ②法令の定める規定に基づく場合
- 3.個人情報に関するご相談は、お問い合わせいただきました窓口にご相談ください。